Schutzzellen



Ob von Arbeitsschutzrichtlinien gefordert oder zur Eindämmung von Verschmutzung des Aufstellungsortes und Vermeidung von Lärmbelästigung der Anwender, Schutzzellen bieten wir für alle unsere Anlagen an. Auf Wunsch können diese auch mit Not-Aus-Funktion beim Öffnen der Schutzzelle oder mit integrierter Absaugung geliefert werden.

Merkmale

- optimierte Sicherheit am Arbeitsplatz
- wird fertig montiert geliefert
- Sichtfenster aus leichtem und bruchsicherem Polycarbonat



technische Daten									
Modell	Basic 540	Basic 1000	Precise 760	Precise 1000(U)	Superior 1000	Superior 1200 S	Superior 1600		
Länge	885 mm	1415 mm	1140 mm	1415 mm	1415 mm	1700 mm	2040 mm		
Breite	685 mm	835 mm	835 mm	980 mm	980 mm	1455 mm	1455 mm		
Höhe	535 mm	585 mm	585 mm	685 mm	685 mm	975 mm	975 mm		
Gewicht	15 kg	22 kg	20 kg	30 kg	32 kg	44 kg	52 kg		

Untergestelle

Durch den Einbau von Komponenten in das Untergestell wirkt Ihre Anlage immer perfekt aufgeräumt. So können z.B. die Steuerelektroniken im Unterbau der Maschine untergebracht werden. Die Anlage bleibt nach unten offen, damit auch großvolumige Körper (z.b. Gehäuse) bearbeitet werden können.

Merkmale

- aus eloxiertem Aluminiumprofilen
- 3-seitige Verkleidung
- 4 höhenverstellbare Standfüße aus Hartgummi
- äußerst stabil bei geringem Gewicht

technische Daten										
Modell	Basic 540	Basic 1000	Precise 760	Precise 1000						
Länge	885 mm	1420 mm	1140 mm	1420 mm						
Breite	630 mm	800 mm	820 mm	980 mm						
Höhe	720 mm	750 mm	770 mm	785 mm						



Abweichungen der Produkte von deren Abbildungen und Änderungen der Produktdaten vorbehalten.

Bayernstraße 77 | A-5071 Wals-Siezenheim Telefon: 0043 (0)662 45 93 78 0 | Fax: 0043 (0)662 45 93 78 20 E-Mail: office@step-four.at | Internet: www.step-four.at